

Smernice za predelovanje:

BioRid – komplet za sanacijo plesni

Splošna navodila:

BioRid prepreči tvorbo kondenzacijske vode na površini, ne more pa nadomestiti tesnil proti padavinam ali tesnil proti dvigajoči se talni vlagi. Najboljše in najtrajnejše rezultate dosežete, če po možnosti uporabite BioRid na čimvečji površini. Če premažete z BioRid ves prostor, se zboljša klima v prostoru, ker se pri zračenju vlaga hitreje oddaja kot v prostorih z konvencionalnimi premazi. Preko tega predstavlja BioRid premaz tudi kakovostno in privlačno površino, ki je podobna grobovlaknati tapeti. Na mestih, kjer se plesen še ni pojavila, zadošča enkratni premaz - če je kritje zadostno.

Navodila za delo pri kontaktih BioRid z drugimi premazi:

Površine, ki jih ni treba sanirati se lahko premazejo tudi z vsako drugo slikarsko barvo, da je le površinska struktura barve podobna strukturi BioRid-a. Kot prvi delovni korak naj se na vsak način odpravi plesen (po smernicah o predelovanju), ker tako preprečimo, da bi se naknadno onesnažile na novo prepleškane površine. Naslednji delovni korak naj bo pleskanje prostora in kot naslednji korak predelava z BioRid.

Da je delovanje BioRid-a lahko garantirano, se BioRid-premaz ne sme prepleškati ali tapecirati z drugimi materiali. Nobene komponente se ne sme redčiti, skladiščenje in predelava mora biti varno pred zmrzovanjem !

Potrebno orodje:

Lopatica, (ev. zična krtača), čopič, valj - dodatno je potreben vrtalni stroj z mešalnikom.

Delovni koraki:

1. BioWash - čistilec

za površine, kjer se je direktno pojavila plesen

- 1 Če obstojajo - se odstranijo tapete
- 2 BioWash namažemo najmanj 50 cm preko napadene površine. Ca. 1/8 l/m²
- 3 Pustimo 10 do 20 minut, da učinkuje
- 4 Še v vlažnem stanju odstranimo plast plesni z lopatico. (Če treba, postopek ponovimo).
- 5 Še enkrat premazemo površino in pustimo, da se posuši. Ca. 1/8 l/m²

Pozor ! Pri daljšem kontaktu s kožo lahko pride do draženja; Nosite zaščitna očala in uporabljajte rokavice. Če bi prišlo kaj v oči, obilno izpirajte z vodo.

2. BioSeal - za grundiranje

za vezavo podlage - samo pri podlagah ki pijejo

- 6 Predvideno površino grundiramo z BioSeal. Ca 1/4 l/m²
- 7 Pustimo 1 do 2 uri, da se posuši

3. BioRid - premaz

končni premaz- za dokončno površino

BioRid premaz je treba namazati najmanj 50 cm preko površin, ki se jih je polotila plesen.

- 8 Pred uporabo BioRid počasi premešajte z mešalcem na vrtalnem stroju. Ne redčite !
Barvno niansiranje z dispergiranimi (vodotopnimi) barvami je možno.
- 9 Namaz v plasteh z valjem ali čopičem. Najmanj tri plasti. Vsaka plast se mora pred novim premazom sušiti ca 12 ur. Primerno obremenitvi z kondenzom se mora nanesti ca 0,75 kg - 1 kg BioRid-a /m². BioRid izloča pri sušenju vodo, zato zadostno zračiti !
- 10 Orodje umijemo z vodo.

Funkcijska garancija – BioRid sistema

KEFA Hightech Švedska, proizvajalec BioRid sistema, garantira funkcijo BioRid sistema

– glede preprečitve glivic in nastajanja plesni oz.
– trajno vpijanje vode in oddajanje v plinski obliki pod naslednjimi pogoji:

- Nanos vseh komponent sistema mora biti opravljen po smernicah za predelovanje BioRid sanacijskega kompleta proti plesni.
- Na 1 m² mora biti nanešenega najmanj 0,75 - 1 kg BioRid-a. Po premazu je treba skrbeti za zadostno in stalno prezračitev, da se material lahko veže in izsuši. V tem času BioRid material ne sme biti izpostavljen zmrzali ali močni kondenzacijski vodi. Preko tega je v tem času nastajanje gotovega vonja nepreprečljivo.
- V prostorih mora zrak dnevno cirkulirati in mora biti zagotovljen ciklični potek kondenzacije in period sušenja. Obdelane površine ne smejo biti izpostavljene nobeni mehanični obremenitvi.
- Obdelane površine ne smejo priti v stik s topili/razredčili ali s kislinami in se tudi ne smejo premazati z drugimi materiali (razen BioRid). Pri eventuelni površinski kontaminaciji se reaktivacija opravi z BioWash-čistilec redčimo 1:10 z vodo in ga namažemo.

**Pod temi pogoji velja
garancija o vrnitvi denarja po prospektu.**

Nadaljne informacije:

**Icopal GmbH.; 1120 Dunaj, Vivenotgasse 53; Tel: 0043/1/817 55 89-0, Fax DW 18
e-mail: atkl@icopal.com, www.icopal.at**